## フィールドスコート

## TDR100 (#6440FS) 土壌水分計設定調整方法

この土壌水分計は標準、粘土質土壌タイプそれぞれに設定を調整することができます。土壌に刺さずに、空気中で0%にならない場合や二つの水分計の間で同じ条件なのに数値が違う場合などは以下の再調整の手順に従って調整してください。この調整方法はファームウェアバージョン6.5以上のものに適応します。

1) MODEボタンを押してキャリブレーション(調整)モードにします。 READ ボタンを押します。

CALIBRATION MODE HIT READ To Cal

キャリブレーションモード画面

- 2)水分計のロッドを空気中に保持します。READ ボタンを押して it is ready と表示されるまで待ちます。
- 3) 蒸留水か脱イオン水にロッドを完全に浸します。入れ物は最低でも直径 7.5 c m以上のものを利用して下さい。READ ボタンを押して it is ready が表示されるまで待ってください。

その状態で計測器はその長さのロッドで正しく再調整されたことになります。も し別のロッドの長さも利用する場合は上記の手順を再度行ってください。